

SI NAVODILA

Pred uporabo naprave temeljito preberite navodila.

Namestitev baterij:

1. Odklenite pokrov s sprostitvenim gumbom in ga dvignite. Prostor za baterije se nahaja na spodnji strani pokrova.
2. Odstranite pokrov baterije in vstavite štiri nove alkalne baterije Baby C.
3. Namestite pokrov za baterije. Ko pokrov namestite na mesto, se bo zaskočil.
4. Napravo namestite na trdna in ravna tla.


Vklop naprave:

1. Odprite pokrov krmilne plošče in vklopite oz. izklopite napravo z gumbom ON/OFF (okrogel gumb na levi).
2. Ko napravo vklopite, se bo čas samodejno nastavil na 12:00 AM.
3. Vsakemu pritisku gumba sledi zvočni pisk. Pritisnite gumb ENTER, da nastavite trenutni čas. Ura bo začela utripati.
4. Z gumbi s puščicami nastavite uro. Med namestitvijo se bo čas samodejno spreminjal med dopoldanskim (AM) in popoldanskim (PM) časom.
5. Ko znova pritisnete ENTER, bodo začele utripati minute. 6. Z gumbi s puščicami nastavite minute.
7. Ko je čas nastavljen, zaključite nastavitve s ponovnim pritiskom gumba ENTER.

Izbira obroka:

1. Pritisnite in držite gumb ENTER vsaj 3 sekunde. Utripati začne sporočilo MEALS (obroki). Vključili ste način za nastavitve obrokov. Znova pritisnite ENTER. Začne utripati BREAKFAST (zajtrk).
2. S puščicami izberite obrok, ki ga želite nastaviti. Ob vsakem nadaljnjem pritisku puščice začnejo po vrsti utripati BREAKFAST (zajtrk), LUNCH (kosilo) in DINNER (večerja).

3. Ko izberete želeni obrok, pritisnite ENTER.
 - a. Utripalo bo sporočilo YES (da). Pritisnite ENTER, če želite nastavite čas obroka.
 - b. Če ne želite nastavite čas obroka, pritisnite puščico, ki kaže navzdol in izberite NO (ne), nato pa pritisnite ENTER.

Opozorilo: Ko pritisnete NO, se boste vrnili na meni MEALS (obroki). S puščicami izberite obrok, ki ga želite nastaviti.

Časi hranjenja:

Ko izberete MEAL in potrdite izbiro z YES, bo pričela utripati ura.

1. Z gumbi s puščicami nastavite uro obroka.
2. Opomba: Med namestitvijo se bo čas samodejno spreminjal med dopoldanskim (AM) in popoldanskim (PM) časom.
3. Ko znova pritisnete ENTER, bodo začele utripati minute. 4. Z gumbi s puščicami nastavite minute obroka.
5. Ko nastavite minute, pritisnite ENTER. Meni bo potem samodejno nastavlil količino obroka (BOX).

Nastavitev velikosti obroka:

Ko nastavite čas hranjenja, bo začel utripati meni za nastavitve količine obroka (na desni strani zaslona).

1. S puščicami nastavite količino obroka. Za vsak obrok lahko izberete 1, 2 ali 3 BOX (enoto hrane). Ena enota hrane predstavlja eno od šestih posod v napravi (približno 240mL ali 1 skodelica). Če izberete dve ali tri enote hrane, se bodo posamezne posode odprle ena za drugo v razmaku 10 minut.
2. Za dokončanje nastavitve pritisnite ENTER.

Nastavitev drugih obrokov:

Za vsak obrok ponovite zgoraj opisane korake. Ko nastavite vse obroke, pritisnite in držite ENTER, dokler naprave ne bo zapiskala dvakrat. S tem potrdite svojo nastavitve.

Pomembno:

- Števec SERVED (servirano) prikazuje, koliko enot hrane je bilo serviranih. Ko je serviranih vseh 6 enot, bo rdeča lučka LED počasi utripala in vas opozorila, da morate napolniti napravo z novo hrano. Ko napravo napolnite, pritisnite START in naprava bo nadaljevala po nastavitvah. Števec se bo vrnil na nič.
- Po namestitvi preverite, ali je pokrov krmilne plošč trdno pritrjen, da vaš ljubljencek ne bo po pomoti spremenil nastavitve.

Dodatna možnost - ročno hranjenje: Pritisnite in držite puščico, ki kaže navzdol, vsaj 3 sekunde. Tako boste nemudoma sprostili eno od posod s hrano.

Informacije:

- Naslednji časi hranjenja so prednastavljeni: zajtrk ob 6:00, kosilo ob 12:00 in večerja ob 18:00.
- Nastavitve časov morate zaključiti v 10 minutah. Če čas ne nastavite v tem času, bo utripala rdeča lučka LED, ki vas bo opozarjala, da nastavitve niste dokončali. Če novega časa ne nastavite, bo naprava upoštevala obstoječe nastavitve. Če niste nastavili nobenega obroka, bo naprava upoštevala prednastavljen čas (6:00, 12:00, 18:00). Tako bo vaš ljubljencek v vsakem primeru prejel hrano in ne bo lačen.
- Če je velikost obroka 240 ml ali manj, je ena posoda dovolj za takšno velikost obroka. Če je velikost obroka več kot 240 ml (npr. 360 ml), boste potrebovali 2 posodi, eno polno in eno napol polno.
- Če je velikost obroka več kot ena posoda, se bo druga posoda odprla z zamikom 10 minut.

Spreminjanje programov:

- Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite in držite gumb ENTER vsaj 3 sekunde. Utripati začne sporočilo MEALS. Vključili ste način za nastavitve obrokov. Znova pritisnite ENTER, da s puščicami spremenite nastavitve za obroke.
- Če želite spremeniti čas, pritisnite in držite gumb ENTER vsaj 3 sekunde. Utripati začne sporočilo MEALS. Vključili ste način za nastavitve obrokov. Pritisnite puščico, ki kaže navzdol. Ko začne utripati čas, znova pritisnite ENTER. Zdaj lahko čas nastavite s puščicami.

Zamenjava baterij:

Ko so baterije skoraj prazne, bo začela počasi utripati rdeča lučka LED (enkrat na sekundo). To pomeni, da je treba zamenjati baterije. Če vas dlje časa ne bo doma, baterije zamenjajte, preden zapustite dom. Pomembno: ko baterije zamenjate, znova vklopite napravo in nastavite čas. Naprava shrani vaše nastavljene obroke.

Čiščenje:

Posode lahko operete ročno z blago tekočino za pomivanje. Površino naprave lahko obrišete z mehko krpo in blagim čistilnim sredstvom. Naprave ne smete potopiti v vodo, ker lahko to povzroči kratek stik ali električni udar in poškoduje elektronske komponente. Preden napravo napolnite z novo hrano, pustite, da se vsi deli dobro posušijo (vendar naprave na izpostavljenosti soncu).

Odpravljanje težav:

- Če se zaslon ne prižge, napravo ponovno vklopite. (Glejte ustrezní razdelek v teh navodilih)

- Če čas utripa, je prišlo do izpada električne energije in je čas treba ponovno nastaviti (glejte ustrezní razdelek v teh navodilih). Čas obrokov vam ni treba znova nastavljati.
- Če utripa rdeča lučka LED:
 - Hitro utripanje (3-krat na sekundo) pomeni napako. Preverite napravo, ali je hrana morda blokirala posodo.
 - Počasno utripanje (1-krat na sekundo) prikazuje prazno baterijo. Zamenjajte baterije in znova vklopite napravo ter nastavite čas.
 - Zelo počasno utripanje (1-krat na 5 sekund) pomeni, da je vseh 6 posod praznih in da morate napravo ponovno napolniti. Ko napravo napolnite, pritisnite START. Naprava bo nadaljevala po nastavitvah.

Opozorilo

- Pred uporabo naprave odstranite vso embalažo in zavrzite v skladu s veljavnimi predpisi. Nekateri kosi naprave so morda zapakirani v vrečke. Nevarnost zadušitve! Shranjujte nedosegljivo otrokom ali hišnim ljubljencekom.
- Pred uporabo naprave natančno preberite navodila. Napačne nastavitve lahko povzročijo, da vaš ljubljencek ne bo nahranjen pravilno ali da sploh ne bo nahranjen.
- Podajalnik hrane je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Postavite ga v suh kraj na ravna tla.
- Ne postavljajte ga v omaro, v ozek prostor ali preblizu stene, saj se zgornji del podajalnika vrti, da lahko podaja hrano. Če okoli podajalnika ne bo dovolj prostora, bo vaš ljubljencek s težavo dostopal do hrane.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo s podajalnikom. Otroci lahko spremenijo nastavitve ali okvarijo podajalnik. Otroci v bližini naprave morajo biti pod nadzorom odrasle osebe.
- Podajalnika ne razstavljajte.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
- Ne uporabljajte drugih vrst ali drugih proizvajalcev.

SI Informacije

Odstranitev baterij:

Za odstranitev baterij potegnite za majhne ročke in odprite prostor za baterije.

