



Pri vgradnji mačje lopute lahko vidite, da je v vratih kovina. To lahko privede do slabšega delovanja SureFlap. Upoštevajte navodila, ki se začnejo na strani 11 (6.3).



Potrebna je večja luknja (2-3 cm) in s tem večja razdalja med kovino in SureFlap-om. Kot vodilo je treba uporabiti zunanji okvir.



Prosimo s pisalom prevlecite zarisano črto in jo nato ustrezno izrežite. Izognite se luknjam za vijake, tako kot je prikazano tukaj.



Luknja mora izgledati takole. Namestitev se lahko ponovi, z obstoječimi luknjami za vijake.



Uporabite montažni adapter kot vzorec za večjo luknjo.



Nato z razdaljo 2 cm do zunanjega kroga narišite še en krog (znotraj) in tudi tukaj pustite luknje za vijake kot so.



Po izrezu mora luknja izgledati takole.
SureFlap lahko enostavno namestite, ker so luknje za vijake še vedno tam, kjer so bile prvotno izvrtane.
Ta namestitev zahteva montažni adapter za pravilno vgradnjo.



Prosimo namestite SureFlap z montažnim adapterjem, kot je prikazano tukaj.



Končana vgradnja izgleda tako, da montažni adapter pokrije zahtevano večjo luknjo.
Prosimo, da adapter na drugi strani pritrdite še s silikonom.

Vprašanja:

UK: 01234 227158

Nemčija: 01805
2283527,

Nizozemska:
0900 1000400,

Francija: 08257 40061,

ZDA: 1-855-461-4740