





protect. teach. love.™

Mikročip mačja loputa




SI Nujno priporočamo, da vašo mikročip mačjo loputo najprej programirate za vašo mačko in preverite, če deluje s številko mikročipa vaše mačke. Podroben opis za nastavitev najdete v priloženih navodilih.


* V kaljeno ali dvojno steklo ni mogoče vrezati lukenj, razen v času izdelave. Posevetujte s steklarjem.




Višina trebuha živali (X)
Izmerite višino trebuha vaše živali. Označite višino na ZUNANJI STRANI vaših vrat (X).



Šablono za rezanje postavite na višino trebuha, ki je označena na vratih (X). Izvrtajte luknje na vogalih, kot je prikazano na sliki.



Z ločno ali vbodno žago izrežite vzdolž rezalne linije.



Grobe robove zgladite z brusnim papirjem. Priročnik za nastavitev najdete v kratkih navodilih.

Radio Systems Corporation

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.

10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404

2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

1st Edition
Édition
Edición
Edizione
Edition

L408-113-19
©2017 Radio Systems Corporation